


Processus de connexion WAOM562

Si votre moniteur ne reçoit pas le signal de la caméra; il est possible que les deux appareils ne soient pas connectés correctement ensemble.

1. La caméra et le moniteur doivent être connectés à une alimentation électrique de 12 Volt CC.
2. Enlevez le cache du bouton de connexion « **PAIR** » du côté de la caméra (à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis à lame plate).
3. Maintenir enfoncé le bouton de connexion « **PAIR** » à l'arrière du moniteur (fig. 1) pendant 3 secondes et relâchez.
(le moniteur affichera « **Please press TX pairing button** »)
4. Maintenir enfoncé le bouton de connexion « **PAIR** » situé sur le côté de la caméra pendant 3 secondes et relâchez (vous avez 60 secondes pour appuyer sur ce bouton).


Si cela est fait correctement, le moniteur affichera « **Pairing successful** » Si la connexion ne s'effectue pas correctement, le moniteur affichera « **Pairing failed** ». Si ce message s'affiche, répétez les étapes 2 à 4.



1. **POWER** : Appuyez pour allumer le WAOM562.
2. **SELECT** : Appuyez pour sélectionner l'affichage de l'image entre AV1 et AV
3. **BRIGHTNESS -/+** :
Appuyez sur **BRIGHTNESS « - »** pour assombrir l'image.
Appuyez sur **BRIGHTNESS « + »** pour éclaircir l'image.
4. **VOLUME T/A** :
Appuyez sur **VOLUME ▼** pour diminuer le volume.
Appuyez sur **VOLUME ▲** pour augmenter le volume.


Installer le moniteur

1. Branchez le câble d'alimentation à l'arrière du moniteur.
2. Fixez le support à ventouse à l'arrière du moniteur à l'aide des vis fournies.
3. Placez la partie plate de l'écran sur votre pare-brise (sans obstruer votre champ de vision) et posez la ventouse. Basculez le levier en position verrouillée.
4. Raccordez le câble d'alimentation à une sortie 12 Volt CC.
5. Alignez l'antenne en position verticale, parallèlement au moniteur.



Fonctionnement

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche du moniteur et allumez les feux de stationnement de votre véhicule.
2. Le moniteur affichera le logo Voyager pendant 8 secondes et l'image caméra doit apparaître à l'écran.
3. Dans l'angle supérieur droit du moniteur, vous verrez l'indicateur de puissance du signal.
4. Ajustez le support à ventouse pour obtenir le meilleur angle de vue.



ASAelectronics
THE MOBILE ELECTRONICS COMPANY SINCE 1977